

VIGAS

Table with columns: POSICION, FORMA, LUZ, DIAGRAMA DE CARGA, REACCION (T), DIMENSIONES, ARMADURA, BASES DOBLADAS, ESTRIOS, OBSERVACIONES. Rows include TANQUE ELEV., 5/5 MAQ., M. MAQ., 5/4 D./5', 5/3 P., 5/3 O., 5/4, 5/3 BAJA.

COLUMNAS

Table with columns: POSICION, TIPO, H. (m), P. (T), SEC. HORMIGON, SEC. HIERRO, ESTRIOS, OBSERVACIONES. Rows include TANQUE, 5/5 MAQ., M. MAQ., AZOTEA, 5/5 PISO, 5/5 B, 5/5 ENTREP, 5/5 BAJA.

COLUMNAS

Table with columns: POSICION, TIPO, H. (m), P. (T), SEC. HORMIGON, SEC. HIERRO, ESTRIOS, PLACA BASE, OBSERVACIONES. Rows include 5/5 BAJA, 5/5 30.

AMPLIACION SIN FINAL DEL PERMISO N° 5277 / 71. PROPIEDAD DE: CAJA MUTUAL DE AYUDA ENTRE PERSONAL ACTIVOS Y JUBILADOS DE LA JUNTA NACIONAL DE GRANOS. Includes location map of San Juan, Mendoza, and various stamps and signatures.